



## آموزش اتصال دوربین های وای فای با برنامه V380

قبل شروع اتصال با برنامه دوربین را به برق وصل کنید و حتما دوربین را ریست نمایید. برای ریست کردن دوربین دکمه RESTART که روی دوربین قرار دارد را ۳ الی ۵ ثانیه نگه دارید، سپس دکمه را رها کرده و مدت ۲ الی ۳ دقیقه صبر کنید.


برنامه V380 را از فروشگاه گوگل (Play Store) دانلود کنید. وارد برنامه V380 شوید و روی گزینه **Try without an account** کلیک کنید.




در صفحه باز شده روی علامت + (بالای صفحه سمت راست) کلیک نمایید.




در پنجره باز شده گزینه **Add Camera** را انتخاب نمایید. بعد از آن صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود.





روی گزینه **WiFi Smart Camera** کلیک کنید. سپس پنجره زیر نمایان می شود.



روی گزینه Next کلیک فرمایید.  
در پنجره باز شده مطابق شکل زیر روی گزینه **Waiting for WIFI smartlink configuration** کلیک فرمایید.




در پنجره باز شده مطابق شکل زیر اسم وای فای خود را انتخاب نمایید و سپس پسورد وای فای خود را وارد نمایید و روی گزینه **Next** کلیک کنید.





کمی صبر کنید تا شمارنده به ۱۰۰٪ برسد. همزمان پیغامی از دوربین مبنی بر اتصال به وای فای شنیده می شود.

بعد از اتصال صحیح، صفحه ای مطابق شکل زیر باز میشود.



روی علامت پلی ضربه بزنید. نرم افزار از شما می خواهد برای دوربین پسورد حداقل ۶ رقمی شامل عدد و حروف برای امنیت دوربین به دلخواه وارد کنید.






چند لحظه صبر کنید. سپس دوباره روی علامت پلی ضربه بزنید. مطابق شکل زیر تصویر دوربین نمایش داده می شود.



چند نکته برای استفاده صحیح از نرم افزار:

- (۱) برای شنیدن صدای محیط روی علامت بلندگو کلیک کنید
- (۲) برای پخش صدای شما در محیط دکمه میکروفن را نگه دارید و صحبت کنید
- (۳) در قسمت More تنظیمات چراغ دوربین (Light Control) تنظیمات صفحه نمایش (Display Mode) موجود است که به دلخواه آن را تغییر میتوان داد.



برای دیدن سایر محصولات به فروشگاه ما به مراجعه کنید.

آدرس: اصفهان خیابان پنج رمضان جنب گز مظفری فروشگاه آریا الکترونیک

تلفن: ۰۳۱-۳۳۴۴۷۰۱۷

خراسانی ۰۹۱۳۲۰۰۶۷۳

قندهاری ۰۹۱۳۱۰۹۵۴۰۹